

16x 90250080 A	16x 90250076 B	8x M6 90251706060 C	8x 90250011 D	1x 90250010 E	8x 30 8 90250005 F	1x 90250008 G	2x 15 mm 90253023 H	4x 13 3,5 90251103513 I	2x 90253016 J	2x 90250001 3 90251103020 M	2x 20 3 90251103020 N	4x 90250113 K	8x 30 4 90251104030 L
----------------------	----------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------	---	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

VOORMONTAGE

16xA indrukken met opening naar buiten

PAKKET 1 - 00009

VOORMONTAGE

16x B inschroeven

8x indrukken van D

Let op: gleuf moet recht staan

8xF inslaan

4xS vastschroeven met 8xR

2xT vastschroeven met 2xR

PAKKET 2 - 00010

Scharnieren inslaan zie tek. 8

PAKKET 3 - 00008

4x 278 90250051 O	8x 7.2 10.5 4.9 M4 P	4x 9 Q	12x 13.5 5 90251506216 R	4x 90250048 S	2x 90250104 T	6x 20 40 90250102 U	8x 20 1.5 90250042 V	4x 35 3.5 90251103535 W	
----------------------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--

8x A vastdraaien aan B

zie detail 1

1

8x A vastdraaien aan B

2

Achterschotten vastzetten met M, N, en V

3

C vastdraaien met sleutel E

D op zijn plaats houden

4

Bedzijde vastzetten aan bovenblad met R en T

5

kast vastschroeven aan kopschot met schroeven W

6

Monteren klep zie tek. 10

7

Monteren lade met lijm G

8

detail 1

3e gaatje

P

Q

diepteverstelling

hoogteverstelling

breedteverstelling

12

autn.eiken-wit

168-66

KLEP+2LDNFR+2LDNBD KAJUITBED PEP 090X200

artikelcode: pakket van

00008 3 3

4 2 3 1 5 1

bed met klep + 2 laden

hxbxd 58x204x95cm 8KG

7 panelen

karton:1065x318x49 mm